



FAQs > Product FAQs > Benutzung in Salzwasser – Wie gut hält das Milo™ Salzwasser stand?

Benutzung in Salzwasser – Wie gut hält das Milo™ Salzwasser stand?

Team - 2023-06-05 - Product FAQs

Das Milo™ besitzt neben versiegelten Tasten nur sehr wenige bewegliche Teile. Genauso, wie Sie z. B. eine Action-Kamera pflegen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät nach dem Gebrauch in Salzwasser mit Leitungswasser abzuspülen. Mit der nötigen Vorsicht werden Sie dann keine Probleme haben. Für zusätzlichen Komfort bieten wir auch einen Satz Gummistopfen an, die den USB-C-Anschluss abdichten.