



FAQs > Product FAQs > Utilisation dans l'eau salée – Milo™ fonctionne-t-il dans l'eau salée ?

Utilisation dans l'eau salée – Milo™ fonctionne-t-il dans l'eau salée ?

Team - 2023-06-05 - Product FAQs

Milo™ comporte très peu de pièces mobiles en dehors des boutons scellés. De la même manière que vous prenez soin d'une caméra, par exemple, nous vous recommandons de rincer le Milo à l'eau douce après son utilisation dans de l'eau salée, afin que vous n'ayez aucun problème. Nous incluons également un jeu de bouchons en caoutchouc qui s'insèrent dans le port USB-C pour plus de commodité.