



FAQs > Product FAQs > Funzionamento in acqua salata: come si comporterà Milo™ nell'acqua salata?

Funzionamento in acqua salata: come si comporterà Milo™ nell'acqua salata?

Team - 2023-06-05 - Product FAQs

Milo™ ha pochissime parti mobili all'esterno dei pulsanti sigillati. Così come ci si prende cura di una action camera, dopo l'uso in acqua salata consigliamo di risciacquare con acqua dolce, in modo da non avere problemi. Includiamo anche un set di connettori in gomma che si inseriscono nella porta USB-C, per una maggiore praticità.